

Micro SDの容量が一杯のときの対策

ファイル保護を解除する方法

- ◆電源を入れます
- ◆録画を中断してください
- ◆本体上部の3つのボタンの一番右のボタンを押してプレイバックモードにします
※プレイバックモードとは録画した動画の静止画が出る画面のことです
- ◆画面左上にプレイバックモードのアイコンが表示されているのを確認してください



- ◆本体上部の3つのボタンの一番左のボタンを押してメニュー画面にします
- ◆メニュー画面の上から2番目の「保護」を上下ボタンで選択し、OKボタンで決定します



- ◆一番下の「全コマロック解除」を選択してOKボタンで決定します
- ◆「お待ちください」と表示されます、そのままにしておいてください
- ◆しばらくして元の画面に戻ったら保護がすべて解除されています

ファイルを全削除する方法(消去前にお好みの動画はバックアップを取ってください。)

- ◆電源を入れます
- ◆録画を中断してください
- ◆本体上部の3つのボタンの一番右のボタンを押してプレイバックモードにします
※プレイバックモードとは録画した動画の静止画が出る画面のことです
- ◆画面左上にプレイバックモードのアイコンが表示されているのを確認してください
- ◆本体上部の3つのボタンの一番左のボタンを押してメニュー画面にします
- ◆メニュー画面の上から1番目の「消去」を上下ボタンで選択し、OKボタンで決定します
- ◆一番下の「全コマ消去」を選択してOKボタンで決定します
- ◆下の「確認」を選択してOKボタンで決定します
- ◆「お待ちください」と表示されます、そのままにしておいてください
- ◆しばらくして元の画面に戻ったら動画がすべて消去されています

サイクル録画設定をする方法

- ◆電源を入れます
- ◆録画を中断してください
- ◆動画撮影の画面左上のビデオカメラのマークの下に、サイクル録画マークの表示があるかどうかを確認します



- ◆表示がされていない場合はサイクル録画が機能していないので、

機能するように設定する必要があります

- ◆本体上部の3つのボタンの一番左のボタンを押してメニュー画面にします
- ◆「サイクル録画時間」の項目を上下ボタンで選択し、OKボタンで決定します



- ◆「オフ」「3分」「5分」「10分」と表示がでますので、「オフ」以外のお好みの1コマ録画時間を選択し、OKボタンで決定してください
- ◆メニュー画面に戻ります
- ◆本体上部の3つのボタンの左ボタンを押し、動画撮影モードにします

G-Sensorの設定方法

G-SENSORの設定

- ◆動画録画画面で録画停止中に本体メニューボタンを押して設定画面表示させます
- ◆下ボタンを押し、3ページ目のG-SENSORを選択し本体OKボタンを押します
- ◆オフ／低／中／高の4つの選択肢が表示されます
- ◆選択し本体OKボタンを押します。
感度が良すぎる場合は低またはオフの設定を推奨します
- ◆G-SENSORをOFFの状態でも、録画中に選択ボタンの上キーを押すことにより、
現在録画中のファイルをロックすることが出来ます。
なお、次の区切りの録画はロックが解除された状態から録画が始まります。